

Waarschuwing: Installeer eerst een 9V batterij voordat u het slot sluit!**Om te openen:**

Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code affabriek)
Kluisdeur (binnen 3 seconden) ontgrendelen en openen.

Sluiten:

Deur sluiten en handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle blokkering testen.

Manipulatieblokkering:

Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint de wachttijd opnieuw.

Code wijzigen: bij geopende deur!

"0" Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan:

- oude code invoeren
- nieuwe code invoeren (dubbeltoon) en nogmaals invoeren. (dubbeltoon)

Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief.

Tweede openingscode**Om te activeren:**

"1" ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;

- managercode invoeren (dubbeltoon)
- tweede code tweemaal invoeren

De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de managercode kan de tweede code verwijderd worden maar niet omgekeerd)

Om te verwijderen:

"3" ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;

- managercode invoeren (dubbeltoon)

De tweede code is verwijderd.

Noodstroomvoorziening

Het elektronisch slot van uw Sistec meubelkluis is voorzien van een noodstroomvoorziening. Naast de toetsen 6 en 9 vindt u twee 'halve maantjes'. Verwijder de halve maantjes met bijvoorbeeld een stanleymes.

Na het verwijderen ziet u twee contactpunten van de noodstroomvoorziening. Houdt een 9V blokbatterij tegen de noodstroomvoorziening en toets uw persoonlijke code in. U kunt nu de kluis openen zoals u gewend bent. Vervang na het openen van de kluis direct de lege batterij.

